

取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-S9/CF-N9/CF-F9 シリーズ

(Windows 7)

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めてWindowsの操作を始めるまでの手順やリカバリーディスクの作成手順、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

もくじ

最初に行う	1 付属品の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	リカバリーディスクのQ&A・・・・・・・・・・・・ 14 エラーメッセージ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・ 15 6 ご愛用者登録をする ・・・・・・・・・・・・・ 16
確認する	別売り商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・ 18 消耗品・有寿命部品について ・・・・・・・・・・・・・・ 22

表記について

- は画面で見るマニュアルのマークです。
- この説明書は、CF-S9シリーズ、CF-N9シリーズ、CF-F9シリーズ共用です。共通部分のイラストは CF-S9シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。
- ●本書では、指定がない限り次のOSを「Windows」または「Windows 7」と表記します。
 - 「Windows® 7 Professional 32ビット正規版(日本語版)」
 - 「Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (日本語版)」

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください (→20ページ)。

	バッテリーパック	ACアダプター	その他
CF-S9 シリーズ CF-N9 シリーズ	品番: CF-VZSU59U (グレー) または CF-VZSU60U (ブラック) 色以外の仕様は同じです。**1	品番: CF-AA6372B	 電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CF-F9 シリーズ	品番: CF-VZSU56AJS	品番: CF-AA6502A	 お買い求め後、すぐに「故障かな?」と思われたときは・・・・・・・ 1 枚 CF-N9シリーズ リカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® 7 Professional)・・・・・・・・・ 1 枚

※1 パソコン本体と同じ色のバッテリーパックが付属しています。バッテリーパックの品番は、バッテリーパック底面に記載されていますのでご確認ください。

重要

●本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

CF-S9/CF-F9シリーズをお使いの場合

- リカバリーディスク (プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® 7) は付属していません。
 - 本機のハードディスクには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータを収納したリカバリー領域があります。通常は、ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って、Windowsを再インストールし、ハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。しかし、このリカバリー領域が壊れたり、ハードディスクが故障したりすると、リカバリー領域のデータを使って再インストールすることができなくなります。このような場合に備えて、本機にはリカバリーディスク作成ユーティリティがインストールされており、リカバリーディスクを作成することができます。Windowsのセットアップ終了後、できる限り早い段階でリカバリーディスクを作成し、大切に保管してください。(➡11ページ)

2 バッテリーパックを取り付ける


重要


- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。

CF-S9/CF-N9シリーズ









●バッテリーパックの取り外し方 左右のラッチをロック解除 ■ の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

CF-S9/CF-N9シリーズ



CF-F9シリーズ




3 電源を入れる

🚺 ディスプレイを開く

CF-S9/CF-N9シリーズ

パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持って ディスプレイを開く。



CF-F9シリーズ

- ①ハンドルを手前に引く。
- ②ディスプレイラッチを押しながら、③ディスプレイを開く。
- ディスプレイを開いた後は、ハンドルを収納してください。



重要


- ディスプレイを 140° 以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、右図のO印の部分をお持ちください。液 晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。



2 ACアダプターを接続する

ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

CF-S9/CF-N9シリーズ







重要

- ●本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックと AC アダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

❸ 電源を入れる

電源スイッチ () をスライドし、電源状態表示ランプが点灯したら手を離します。


●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

CF-S9/CF-N9シリーズ



電源スイッチ / 電源状態表示ランプ心

CF-F9シリーズ



電源スイッチ / 電源状態表示ランプ心

重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

4 Windowsをセットアップする 所要時間: 約20分

セットアップの前に

Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。

- ▶Windowsのセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでく ださい。セットアップが正しく動作しない場合があります。
- ▶本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。 記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもの で、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。 この機能を無効にするには、Windowsのセットアップが終わった後に、PC情報ビューアーの 「ハードディスク使用状況]の「管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェック ボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。

ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無 効になります。

詳しくは、Windowsのセットアップが終わった後に、〇『操作マニュアル』「鳳(レッツノート 活用) | の「パナソニックからの必要な情報を確認する | および 🕰 『困ったときのQ&A』 「サポー ト情報 / 使用状況を調べる」の「本機の使用状態を確認したい」をご覧ください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択(クリック)には、ホイール パッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面(ホイールパッド)



左ボタン

重要

- ●操作面にものを置いたり、つめ など先のとがったものや硬いも の、ペンのような跡の残るもの で操作したりしないでください。
- ●油などでホイールパッドを汚さ ないでください。ポインターが 正常に動かなくなります。

機能	操作
ポインターを 動かす	指先を操作面で動かす。
タップ/ クリック/ 右クリック	タップ クリック 右クリック または で
ダブルタップ/ ダブルクリック	ダブルタップ ダブルクリック または ダブ/
ドラッグ	または
	1 回タップしてから ボタンを押しながら指素早く指先で操作面 を移動させる。 をこする。
縦/横 スクロール	または
	ホイールパッドの端から円を描くようになぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 ➡ ♥ 『操作マニュアル』「((ホイールパッド))

Windows フのセットアップ

重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。



設定を変更せずに [次へ]をクリック。



、後で変更可能

2 ユーザー名をキーボードで 入力する。

ユーザー名は自由に入力してください。ただし、@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1~COM9、LPT1~LPT9は使用できません。

特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windowsの再インストールが必要になります。再インストールの方法については、付属の『取扱説明書 基本ガイド』をご覧ください。

コンピューター名は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に本機を識別するための名前です。ユーザー名を入力すると、コンピューター名にも「ユーザー名-PC」が自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。ネットワークに接続しない場合は、画面に表示された名前を変更する必要はありません。

3[次へ]をクリック。



4 各項目をキーボードで 入力する。

パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。


5 [次へ]をクリック。

・この画面の設定は 後で変更可能

XE)

- Caps Lock がロックされていたり、 Mull を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

4 Windowsをセットアップする



の接続」画面が表示された 場合は、「スキップ」をクリッ クする。

続」画面は表示されない場合が あります。

ワイヤレス ネットワークの設定 は、Windowsのセットアップ完了 後に行うことができます。

「ようこそ」のメッセージが表示された後に「--初期設定を行っています。--」の画面が表示され、各 種設定が行われた後、Windowsが起動します。

「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表 示された場合は、各種設定が行われた後、Windowsが自動的に再起動します。そのままお待ちく ださい。この間、ACアダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。



13 左の画面が表示された場合は、 手順4で設定したパスワードを 入力して◯をクリックする。

パスワードを設定していない場合や モデルによっては左の画面が表示さ これない場合があります。

CF-S9/CF-F9シリーズをお使いの場合

ail.

| スキップ(K) | 次へ(N)

🌃 Windowsが起動したら、リカバリーディスクを作成する。(➡ 1 1 ページ) リカバリーディスクを作成していなかった場合、ハードディスク内にあるリカバリー領域のデー 夕が壊れたときなどにお買い上げ時の状態に戻すことができなくなります。

W



●セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト(マカフィー・PCセキュリティセンターなど)のご利用をお勧めします。詳しくは、と『操作マニュアル』「 (セキュリティ)」の「ウイルスの感染を防ぐ」をご覧ください。

CD/DVDドライブ搭載モデルの場合

●工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピューター]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

Windows 7の設定を変更する

Windowsのセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。

●パスワードを設定する

次の手順で設定してください。

スタート





[Windowsパスワードの変更]をクリックする。



[アカウントのパスワードの作成](または[個人用パスワードの変更])をクリックする。



画面に従ってパスワードをキーボードで 入力する。

パスワードに使える文字は、半角の英数字 と記号です。英字の大文字と小文字は区別 されます。

設定したパスワードは必ず覚えておいてく ださい。パスワードを忘れるとWindowsに ログオンできなくなります。



5 パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力する。



[パスワードの作成] (または[パスワードの変更]) をクリックする。



▼ をクリックし、ウィンドウを閉じる。
パスワードの設定はこれで完了です。

4 Windowsをセットアップする

XE

- Caps Lock がロックされていたり、Numbleを押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- ●設定したパスワードは必ず覚えておいてくだ さい。パスワードを忘れるとWindowsにロ グオンできなくなります。

●自動更新を設定する

「Windows 7のセットアップ」の手順 **②**(→8 ページ)で[後で確認します]を選択した場合な どに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。







[Windows Update]の[設定の変更]をクリックする。

[自動更新]がすでに「有効」になっている 場合は、[Windows Update]の項目は表示 されません。



[自動的に更新プログラムをインストールします]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい]をクリックしてください。



手順 ② の画面に戻ります。

[Windows Update]の項目が表示されていないことを確認してください。

② をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。



●自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、 (スタート)-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[自動更新の有効化または無効化]をクリックしてください。

最初に行う

5 リカバリーディスクを作成する 所要時間:約1時間

- CF-S9/CF-F9 シリーズをお使いの場合 Windowsのセットアップ終了後、できる限 り早い段階でリカバリーディスクを作成して ください。
- CF-N9 シリーズをお使いの場合 リカバリーディスク (プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® 7 Professional) が 付属していますので、リカバリーディスクを 作成することはできません。この [5.リカバ リーディスクを作成する | の操作を行う必要 はありません。

リカバリーディスクについて

Windowsが起動しなくなったり、Windowsの 動作が不安定になって修復できなくなったりす ると、Windowsの再インストールが必要にな る場合があります。

本機のハードディスクには、Windowsを再イ ンストールするために必要なリカバリーデータ を収納したリカバリー領域があります。通常は、 ハードディスク内にあるリカバリー領域のデー タを使って、Windowsを再インストールし、 ハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に 戻すことができます。しかし、このリカバリー 領域が壊れたり、ハードディスクが故障したり すると、リカバリー領域のデータを使って再イ ンストールすることができなくなります。

このような場合に備えて、Windowsのセット アップ終了後、できる限り早い段階でリカバリー ディスクを作成し、大切に保管してください。

修復用領域


通常のドライブとして使

用することはできません。

→ システム領域

→ リカバリー領域

Windows を再インス トールするために必要 なリカバリーデータが



重要

▶リカバリーディスクを作成していないと、リ カバリーディスクの購入や有償での修理が必 要になります。

メモ

- リカバリーディスク作成後でもハードディス ク内にあるリカバリー領域のデータを使って 再インストールすることができます。
- ●お客さまが作成されたリカバリーディスクは Windows 7(64ビット)用です。リカバ リーディスクを使った再インストールおよび Windows 7 (32ビット) への切り替え方法 については、『取扱説明書 基本ガイド』の「再 インストールする | をご覧ください。
- ●ハードディスクのバックアップや復元、パー ティションの変更などを行うための市販のア プリケーションソフトをインストールしてい ると、ハードディスクの一部(先頭部分)が 書き換わってしまい、リカバリーディスクが 作成できない場合があります。

リカバリーディスク作成の前に

次のものを準備してください。

- ●未使用のDVD-Rまたは+R(1層)(別売り)
 - CD-R、CD-RW、DVD-RW、+RW、 DVD-RAM, DVD-R DL, +R DL, Blu-ray Discでは、リカバリーディスクを 作成することができません。

メモ

▶推奨ディスクについては、インターネットに 接続できる環境で次のWebページにアクセス してください。

http://askpc.panasonic.co.jp/work/ disk/index.html

5 リカバリーディスクを作成する

次の点を確認してください。

- ●必ず、ACアダプターを接続してください。
- ●LANケーブルや周辺機器、SDメモリーカー ドなどは、すべて取り外してください。
- ●自動的に起動するアプリケーションソフトは 終了してください。
- ●無線 LANでネットワークに接続している場合は、無線切り替えスイッチで無線機能の電源を切ってください。
- ●ハードディスクの空き容量が 10 GB以上あることを確認してください。空き容量が足りないと作成できません。

リカバリーディスクを作成する

リカバリーディスクは一度しか作成できません。

重要

- ●リカバリーディスクの作成を中断した場合、 リカバリーディスク作成ユーティリティが終 了するまでしばらく時間がかかります(約10分)。そのままお待ちください。リカバリー ディスク作成ユーティリティが終了した後、 最初からやり直して作成してください。 ディスクの書き込み中に中断すると、書き込 み中のディスクは使用できなくなります。未 使用の新しいディスクを用意してください。
- ●作成したリカバリーディスクは大切に保管してください。
- ●作成したリカバリーディスクは本機専用です。 他のパソコンで使用することはできません。
- リカバリーディスク作成中は次のことを行わないでください。リカバリーディスクが作成できなくなります。
 - Windowsの終了や再起動
 - ・ スリープ状態 / 休止状態機能の使用
 - CD/DVD ドライブのドライブ文字の変更
- **↑** ACアダプターを接続する。
- 管理者のユーザーアカウントでログオンする。
- ま使用ディスク(➡11ページ)をセットする。

- ② (スタート) [すべてのプログラム] [Panasonic] [リカバリーディスク作成 ユーティリティ]をクリックする。
 - 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。
- **⑤** 画面の注意事項をよく読み、[次へ]をクリックする。



作成するリカバリーディスクにチェック マークが付いていることを確認し、[次へ] をクリックする。



- A: リカバリーディスク作成に使用するディ スクをクリックします。
- B:作成するリカバリーディスクの枚数分の 項目が表示されます。
 - リカバリーディスク作成ユーティリティを初めて起動したときは、すべての項目にチェックマークを付けたままにしてください。
- C:作成途中で終了したときなどやり直す場合は、[状態]に現在の作成状況が表示されます。
 - [完了しました] と表示されている場合: 該当のリカバリーディスクの作成が完 了しています。
 - [失敗の記録があります]と表示されている場合:
 - 前回途中で終了したため、作成に失敗しています。最初からやり直してください。

リカバリーディスク作成の準備が始まります。そのままお待ちください。準備が終わると、「リカバリーディスク#1の書き込み」 画面が表示されます。

▼ 書き込み速度を選び、「OK1をクリックする。



- ディスクの作成準備やディスクのチェック にそれぞれ 10分~20分かかる場合があ ります。
- ディスクへの書き込みが始まり、画面に作 成しているディスクの番号と作成状況が 表示されます。そのままお待ちください。 CD/DVD ドライブからディスクを取り出 したり、パソコンに振動や衝撃を与えたり しないでください。
- □ 「リカバリーディスク#1の作成が完了しま した」画面が表示されたら、リカバリーディ スクを取り出し、レーベル面(データが書き 込まれていない面)にディスクの名前や内 容を書く。





- ボールペンなどペン先が硬いものは使わな いでください。
- レーベルに記入する内容(一例)
 - ディスクの名前: リカバリーディスク
 - ディスクの番号(何枚中の何枚目): 「2枚中の1枚目 | や「1/2枚 |
 - 本機の品番: 「リカバリーディスク#1 の作成が完了しました | 画面 または本 体底面に記載されている「CF-」で始ま る文字(例: CF-S9LYFEDRなど) 画面を閉じてしまい本機の品番がわから ない場合は、手順11でも同じ品番が表 示されますので、その品番を記入してく ださい。
- [OK] をクリックする。
- で、2枚目のディスク(未使用のDVD-Rま たは+R)をセットし、書き込み速度を選ん で[OK]をクリックする。

- ました | 画面が表示されたら、リカバリー ディスクを取り出し、手順8と同じように、 レーベル面 (データが書き込まれていない 面)にディスクの名前や内容を書く。
 - ディスクの番号は、「2枚中の2枚目」や 「2/2枚 | を記入してください。
- **旧** [OK]をクリックする。
- 「すべてのリカバリーディスクの作成が完了 しました」画面で、「OK]をクリックする。

これでリカバリーディスクの作成は終了です。 作成したリカバリーディスクは大切に保管して ください。

-)お客さまが作成されたリカバリーディスクは、 Windows 7 (64ビット) 用です。本機で Windows 7(32ビット) 用のリカバリー ディスクを作成することはできません。
- ▶Windows 7 (32ビット) に切り替えるには:
 - ハードディスク内にあるリカバリー領域の データを使って再インストールする必要が あります。





(64ビット)

- リカバリー領域のデータが使えない場合は、 リカバリーディスクを使ってWindows 7 (64ビット)を再インストールした後、リ カバリー領域のデータを使ってWindows 7(32ビット)を再インストールしてくだ さい。
- ① リカバリーディスク を使ってWindows 7(64ビット)を 再インストール
- ② ハードディスク内にあるり カバリー領域のデータを 使ってWindows 7 (32 ビット)を再インストール



ディスク ディスク ディスク (64ビット) (64ビット) (32ビット)

5 リカバリーディスクを作成する

リカバリーディスクのQ&A

質問	対策
	管理者のユーザーアカウントでWindowsにログオンし直してください。 標準ユーザーではリカバリーディスク作成ユーティリティを起動すること ができません。
	別のユーザーがリカバリーディスク作成ユーティリティを起動している場合は、どちらかのユーザーがリカバリーディスク作成ユーティリティを終了してください。 リカバリーディスク作成ユーティリティは、複数のユーザーが同時に使用することはできません。
	ハードディスクの空き容量を確認してください。 リカバリーディスクを作成するには、ハードディスクに約 10 GBの空き容量が必要です。
リカバリーディスク 作成ユーティリティ が起動しない	「リカバリー領域の読み込みに失敗しました」というメッセージが表示された場合は、「エラーメッセージー覧」をご覧ください。(→15ページ) ハードディスク内にあるリカバリー領域が削除されていたり、ハードディスクに何らかの問題が発生している場合があります。
	リカバリーディスクの作成が完了している場合があります。作成済みかどうか確認してください。 リカバリーディスクは 1 回しか作成できません。
	リカバリーディスク作成ユーティリティを使ってリカバリーディスクの作成が完了している場合は、以降リカバリーディスク作成ユーティリティを使うことはできません。
	リカバリーディスク作成ユーティリティがインストールされているか確認してください。 CF-N9シリーズをお使いの場合は、リカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® 7 Professional)が付属していますので、 リカバリーディスク作成ユーティリティはインストールされていません。
	ディスクがセットされていることを確認してください。 推奨ディスクについては、インターネットに接続できる環境で次のWeb ページにアクセスしてください。 http://askpc.panasonic.co.jp/work/disk/index.html
リカバリーディスク の作成に失敗した	ディスクが正しくセットされているか確認してください。ディスクカバーを開け、ディスクの中心部をカチッと音がするまで押してしっかりとセットしてください。
	レンズやディスクが汚れていたり、ディスクが変形したりしていないか確認してください。 汚れている場合は、レンズやディスクのクリーニングを行ってください。 詳しくは、②『操作マニュアル』「② (CD/DVDドライブ)」の「使用 上のお願い」をご覧ください。 変形している場合は、新しいディスクに交換し、作成し直してください。

エラーメッセージ一覧

リカバリーディスク作成中にエラーメッセージが表示された場合は、各画面で[OK]をクリックし、対処の説明に従ってください。

それでも解決できない場合、または下記以外のメッセージが表示された場合は、ご相談窓口にご相談ください。

メッセージ	対 処
, , , ,	
リカバリー領域の読み込みに失敗しました	 ハードディスク内にあるリカバリー領域が削除されています。または、ハードディスクに何らかの問題が発生しています。 Windowsを再起動し、再度リカバリーディスク作成ユーティリティを起動して作成してみてください。 再度エラーメッセージが表示される場合は、次の手順でリカバリー領域が削除されていないか確認してください。リカバリー領域の確認方法 ③ (スタート)をクリックし、[コンピューター]を右クリックする。 ② [管理]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。 ③ [ディスクの管理]をクリックし、[回復パーティション]が表示されていることを確認する。 1つ目の[回復パーティション]がリカバリー領域です。
	「回復パーティ」アクティブ、回復 ション パーティション (C:) 上記と異なるハードディスク構成の場合は、リカバリーディスクを作成することができません。 ・ハードディスク内にリカバリー領域がある場合は、PC-Diagnostic ユーティリティで[HDD xxxGB](ハードディスク)の診断を行ってください。(➡『取扱説明書 基本ガイド』「ハードウェアを診断する」)
イメージファイルの作成に失敗しました	ハードディスク内にあるリカバリー領域が壊れています。 ・ エラーメッセージの「リカバリー領域の読み込みに失敗しました」に記載の「リカバリー領域の確認方法」に従って、リカバリー領域を確認してください。
ディスクの書き込みに失敗しました	書き込みに失敗しています。 ・「リカバリーディスク#xの書き込み」画面で[書き込み速度]に表示されている速度(最高速)よりも遅い値(小さい数字)に設定してください。 ・ ディスクの書き込み中に失敗した場合は、書き込み中のディスクは使用できなくなります。未使用の新しいディスクをCD/DVDドライブにセットしてください。 ・ ディスクの書き込み中は、CD/DVDドライブに振動を加えないでください。
標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラの取り外し中にエ ラーが発生しました	リカバリーディスクの作成中にディスクを取り出そうとした可能性があります。 ・ ディスクが正しくセットされていることを確認し、やり直してください。
ディスクの書き込み中に DVD ド ライブが取り外されました	リカバリーディスクの作成中にCD/DVDドライブのドライブ文字を変更した可能性があります。

6 ご愛用者登録をする

おトクな情報を入手するには

『CLUB Panasonic』に登録する

本製品のご愛用者登録を『CLUB Panasonic』にて行うと、おトクな優待特典、イベント、サービス、お勧めの商品などをタイムリーにご案内します。

また、インターネットで本製品に関連した「ご意見・ご質問」などを、お名前やメールアドレスの入力を省略して問い合わせることができます。

● 登録内容

ご愛用者登録(『CLUB Panasonic』への登録を含む。登録無料)

● 登録方法

次のいずれかの方法で登録してください。

• パソコンからの登録方法

デスクトップの (ご愛用者登録)をダブルクリックしてください。 画面の指示に従ってお進みください。すでに『CLUB Panasonic』への登録がお済みの方は、直接『CLUB Panasonic』のWebサイトにログインし、新規にご購入いただいた商品の情報を追加登録してください。

- パソコンからの登録では、パソコン用の電子メールアドレスが必要です。
- 携帯電話およびPHSのメールアドレスでは、パソコンからの登録はできません。
- 携帯電話からの登録方法
 下記の二次元バーコードを携帯電話で読み取る、またはhttp://mobile.club.panasonic.jp/にアクセスしてください。



- 携帯電話からの登録では、携帯電話の電子メールアドレスが必要です。
- PHS および一部の端末 / パソコン用フルブラウザーではアクセスすることができません。

会員さま限定のサービス・サポートを利用するには

『Let's note マイサポート』に登録する

本機を「Let's noteマイサポート」に登録していただきますと、会員さま限定のサービス・サポートをご利用いただけます。

- ●詳しくは付属の『Let's noteマイサポート』をご覧ください。
- 登録には電子メールアドレスが必要です。 携帯電話のメールアドレスでも登録できます (PHSのメールアドレスでは登録できません)。



重要

- ●登録がなかったり、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれがあったりした場合は無登録となり、サポート・バージョンアップなどのサービスを受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●電子メールアドレス記入時は、「1」「i」「i」("いち"か"アイ"か"エル"か)、「0」「o」("ゼロ"か"オー"か)、「u」「v」「w」など間違いやすい文字の記入にご注意ください。
- ●当社および当社グループ会社よりサポート情報の他、商品・その他の情報を郵便物や電子メールあるいはその他の方法により提供する場合があります。

別売り商品

品 名	ふた女性の口来	対応機種(シリーズ)*1			
品名	ご注文時の品番	CF-S9	CF-N9	CF-F9	
ACアダプター	CF-AA6372B2S	0	0	_	
(電源コード付き)	CF-AA6502AJS	_	_	0	
バッテリーパック	CF-VZSU59U(グレー) (公称容量 12.4 Ah)	©*2	0	_	
	CF-VZSU60U(ブラック) (公称容量 12.4 Ah)	◎*2	_	_	
	CF-VZSU62U (グレー) *3 (軽量バッテリーパック: 公称容量 6.2 Ah)	0	0	-	
	CF-VZSU56AJS	_	_	0	
RAMモジュール	CF-BACO2GU (2 GB*4)	0	0	0	
	CF-BACO4GU (4 GB*4)	0	0	0	
外部 FDD(USB接続外付け3.5型 3モード対応) (1.44 MB*5/1.2 MB*5/720 KB*6)*7	CF-VFDU03U	0	0	0	
DVD MULTI ドライブ	LF-P968C	△*8	0	△*8	

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。 ※1表中の記号は次のとおりです。

- ◎:対応(パソコン本体の付属品と同等品)
- 〇:対応
- △:対応(一部制限事項あり)
- 一:非対応
- ※2 色によって品番が異なります。ご注文の際は、必ず色をご確認のうえ、品番を間違えずにご注文ください。
- ※3 ブラックの軽量バッテリーパックはありません。
- ※4 1 MB =1,048,576バイト、1GB =1,073,741,824バイト
- ※5 1 MB =1,024,000バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。

- ※6 1 KB = 1,024バイト
- ※7 1.2 MB と720 KBは読み書き可能/フォーマット不可
- ※8 CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合、再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、 外付けのCD/DVD ドライブでは行えません。

パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」のWebページ (http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/) をご確認ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使い方・お手入れ などは…

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話()	_		
お買い上げ日		年	月	日

●海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域(アメリカ、ヨーロッパの25か国)で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるときは…

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る型『困ったときのQ&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、下記のいずれかへご連絡ください。

- ●お買い上げの販売店
- ●早くて便利な「宅配修理サービス」

付属の『修理依頼表』に依頼内容をご記入のうえ、修理されるパソコンに添付してください。『修理依頼表』がない場合はお買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

- ●製品名 パーソナルコンピューター
- ●品番 CF-
- ●故障の内容(できるだけ具体的に)
- ●ハードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去状況
- ●ハードディスクの初期化への同意
- ●有償修理のお客さまへ(無料修理のお客さまは不要です):修理限度額の有無
- WiMAX 搭載モデルをお使いのお客さまへ: WiMAX のご契約状況と WiMAX 通信サービス提供会社さまへの連絡状況

■お買い上げの販売店へ連絡する

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 [ただし、バッテリーパックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。]

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

[技術料] 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このパーソナルコンピューターの 補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■宅配修理サービスを利用する

当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理完了後にお手元までお届けする、早くて便利な「宅配修理サービス」を実施しております。本サービスは日本国内のみとなります。

20ページの「パナソニック 修理ご相談窓口」にお問い合わせください。詳しくは、下記 Webページをご覧ください。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/adv/delivery.html



保証期間について	宅配修理サービスの ご利用料金	修理料金
保証期間中(必ず当社保証書を添付)	無償修理分は無料。 なお、保証期間内であっても、 修理の内容により有償となる場合があります。	保証書の規定に従って修理させていただきます。
保証期限を過ぎている場合	2205円/往復(税込み)	修理料金が必要 (➡ 18ページ)

- 記載されている金額は予告なしに変更する場合があります。
- 修理にお出しになる前に、ハードディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム・データは、バックアップをとった後、すべて消去していただきますようお願いいたします。配送途中、もしくは当社の修理によって、ハードディスクなどのプログラム・データの一部または全部が万一消去または変更されても、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

また、ハードディスクなどの記録媒体が故障した場合、プログラム・データの修復はできませんのでご了承ください。

お問い合わせの際は、機種品番をお伝えください

機種品番は本体底面(Panasonic ロゴマークの下)に記載されています。

下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

	- 10		 	 	 	
	_					
(;	⊢	—				
	'					

保証とアフターサービス(よくお読みください)

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
 - ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://askpc.panasonic.co.ip/index.html
- ●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

フリー **50** 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の 「修理ご相談窓口」におかけください。

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニックパソコンお客様ご相談センター 受付9時~20時

雷

パナソニック 話 ダイヤル 0120-873029

- ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
- ※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。 非通知に設定されている場合は [186-0120-873029] におかけください (はじめに「186」をダイヤル)。
- 上記電話番号がご利用いただけない場合(発信者 番号を非通知でお電話いただく場合を含む)は

(06)6905-5067

FAX

(06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

(2010年8月1日現在)

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客さまの個人 情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せ て、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り 返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願いま す。当社は、お客さまの個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由があ る場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、 ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。				
	札幌	23	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
小产来中位	旭 川	23	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広	73	(0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
+ 114 tile (岩手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬		(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城		(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
H PP H - O H	東京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山		(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
\C &\& 1\L [大 阪		(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈 良		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山		(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	73	(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	73	(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
+ 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다	出雲	23	(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	73	(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	7	(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	7	(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香 川	7	(087)868-6388	高松市勅使町152-2
m田싸다	徳島	73	(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知	73	(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	73	(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	7	(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	73	(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	7	(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	7	(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天 草	25	(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
计细节区	沖縄	7	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区				
74W 77704***			ST + SAMBER TO 2	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0510

保証とアフターサービス(よくお読みください)

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

- ●パナソニックのWebページ (http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_home.html)
- ●パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フリーダイヤル 20120-873029)

家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 Webページをご覧ください。 http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/home.html

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	お客さまご自身で購入し、交換していただく 部品です。保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 (CD/DVDドライブ搭載モデルのみ) スーパーマルチドライブ	・修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

メモ

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/

携带 http://mobile.club.panasonic.jp/



※ご愛用者登録には、 CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2010

SS0810-0 DFQW1290ZA

